

## 5. Szoftverfrissítés lépései, ha alapértelmezett beállításokat használ:

Ez a menete, ha Ön az üzembe helyezést követően nem programozta, programoztatta át az alap, gyári beállításokat

Speciális SD kártya nélküli frissítés

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=OPIs9D9zBCU>

Frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet és ne húzza ki az adatpert a pénztárgépből, azaz ne áramtalanítsa a pénztárgépet!

Amennyiben a piros jelzőfény villog/világít, vagy a frissítés során villogni/világítani kezd, úgy hívja saját szervizét, és ne folytassa a frissítés menetét!


-  billentyű többszöri megnyomása, hogy a kijelző felső sorában „FŐ MENÜ” legyen

**Amennyiben még nem készült el a Z Napi forgalmi jelentés NAPI és/vagy HAVI formátuma, azt/azokat ki kell nyomtatni, azt követően folytatódhat a frissítés!**


Ezek nyomtatása: Z-üzemmód → Napi forg. zárás → jobbra/balra nyilakkal választás HAVI/NAPI közül → TL KÉSZPÉNZ (és ST RÉSZÖSSZEG), majd folytatás az előző ponttól

- jobbra/balra nyilakkal kiválasztjuk, hogy a kijelző alsó sorában „P-ÜZEMMÓD” legyen,

majd  billentyű megnyomása


-  billentyű megnyomása **3x**, hogy a kijelző alsó sorában „PTG SW UPGRADE”

legyen, majd  billentyű megnyomása

- kijelzőn megjelenik „ADATBÁZIST MENT?”, nyomjon  billentyűt

- kijelzőn megjelenik „FOLYTAT?”, nyomjon  billentyűt

- Elindul a frissítés folyamata, a kijelzőn „FW FRISSÍTÉS / EURO-150 BOOT VER.”, sárga állapotjelző fény gyorsan villog, a pénztárgép újraindul, kijelzőn: „RENDSZER BEÁLL. MASTER RESET”, a sárga állapotjelző fény gyorsan villog, majd a villogása befejeződik és újraindul az AEE. A sárga jelzőfény hosszan világít, majd kialszik, és elkezd világítani a zöld jelzőfény.

- **Meg kell várni, amíg a zöld állapotjelző fény minimum 1 perci folyamatosan világít, és ha nem villog vagy világít a piros jelzőfény, akkor  billentyű megnyomása (a sárga jelzőfény állapotának nincs jelentősége)**

- a kijelzőn „MRS FOLYAMATBAN...”, utána bizonylat nyomtatódik, majd a kijelzőn „MRS OK KIKAPCSOLÁS”

- **ki kell kapcsolni** a pénztárgépet, majd **be kell kapcsolni**

- ezt követően a gép használható, Napnyitás után